

book


Édité par



MANUEL D'UTILISATION

Merci de lire ce Manuel d'instructions avant toute utilisation de votre produit.

Vous venez d'acquérir un book (prononcez PhiBook), voici quelques conseils et instructions pour l'utiliser et profiter pendant longtemps de vos meilleurs souvenirs !

Votre book peut être personnalisé en insérant dans la couverture, par la fente prévue à cet effet, une photo, une carte ou tout élément de votre choix (retirez la carte générique qui est déjà présente).

CONDITIONS DE GARANTIE

Les conditions de garantie sont les suivantes :

1. Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans à compter de sa date d'achat. En cas de réclamation dans le cadre de la garantie, la date d'achat doit être justifiée en fournissant une preuve d'achat ou la facture.

2. Pendant la période de garantie, tout défaut caché est automatiquement couvert gratuitement par la garantie.

3. Les cas suivants ne sont pas couverts par la garantie :

A: tout dommage dû à une utilisation impropre, (par exemple au non-respect des instructions et conditions d'utilisation).


B: tout dommage dû à des réparations ou des tentatives de réparations effectuées par l'acheteur ou des tiers non autorisés.

C: toutes les pièces soumises à une usure normale, par exemple les batteries.

D: des traces internes ou externes d'humidité ou de liquide sur le produit pourront, suivant les cas, être à l'origine d'une exclusion de garantie par notre service après-vente.

4. Nous ne saurions en aucun cas être tenus responsables des dommages consécutifs causés directement ou indirectement par l'appareil, (données ou fichiers perdus ou effacés, par exemple), y compris quand le dommage subi par l'appareil est couvert par la garantie.

Tout démontage ou tentative de démontage par une personne non habilitée annulerait la garantie.

De plus vous courez le risque d'un choc électrique, d'endommager définitivement votre , voire de perdre définitivement des souvenirs précieux.


SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Taille écran (diagonale)	2,4"	5"	7"	10"
Résolution (pixels)	320x240	854x480	1024x600	1024x600
Format écran (mm)	49x37	106x62	152x85	220x125
Mémoire	512 Mo	2 Go	4 Go	8 Go
Batterie Li-ion polymère	500 mAh	500 mAh	1400 mAh	1400 mAh
Fenêtre pour photo de format	4x4 cm	15x10 cm	15x10 cm	15x10 cm
Dimensions (mm)	135x83x14	225x140x16	250x155x16	355x220x16
Poids net (grammes)	120	230	380	620











- Marche-arrêt auto par contact magnétique
- Réglage Volume sonore (+/-) – Haut parleur : 2W.
- Port micro USB pour transfert et charge
- Prise écouteurs 3,5 mm*
- Avance / Pause, Fichier suivant, Fichier précédent
- Finition : façon matière cuir ou autre (lin, ...).


* AVERTISSEMENT : pour éviter les pertes auditives, baissez le volume et utilisez vos écouteurs avec modération.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Assurez vous que tous les utilisateurs de votre book ont connaissance des consignes de cette notice d'utilisation. Ne pas lire et respecter ces consignes avant utilisation peut entraîner des blessures graves ou mortelles et/ou des dommages matériels.

Conservez ces instructions à portée de main pour vous et d'autres utilisateurs.

- Ne forcez jamais un connecteur dans un port. Si le connecteur et le port ne se joignent pas avec une facilité raisonnable, il est probable qu'ils ne correspondent pas. Assurez-vous que le connecteur correspond au port et que vous avez positionné le connecteur correctement par rapport au port.
- Votre book peut supporter des températures comprises entre -10 °C et 50 °C. (lors d'un transport par exemple). Il est néanmoins recommandé de l'utiliser dans la plage de températures que l'on trouve usuellement à l'intérieur d'un logement.
- Gardez votre book loin de tout liquide ou source de forte humidité comme les boissons, lavabos, baignoires, douches, pluie ...
- En aucun cas, ne tentez d'ouvrir votre book, de le démonter ou d'en retirer la batterie.
- Ranger votre book dans un endroit adapté et veillez à éviter tout choc, impact, chute.
- Éloigner votre book de tout objet inflammable, explosif ou dangereux.
- Ne poser aucun objet sur votre book.
- Ne pas exposer votre book à des températures excessives comme en plein soleil, ou derrière une vitre ou sur la plage arrière d'une voiture.
- Votre book est un appareil électronique qui contient des souvenirs précieux, il est prudent de superviser son utilisation par des enfants. Tenir éloigné des enfants en bas âge.
- En cas de mauvais fonctionnement, rapporter votre book à votre revendeur.
- Lors d'un orage débranchez votre book de tout chargeur ou PC.


book est compatible avec tout type d'ordinateur (PC ou Mac). Son utilisation est simple et se résume en trois étapes :

- 1- Importez des vidéos, des photos et de la musique sur votre ordinateur,
- 2- Connectez votre book à l'ordinateur puis transférez vos souvenirs et votre musique,
- 3- Revivez instantanément avec vos amis et proches, vos instants inoubliables grâce à votre book

Si votre book vous a été remis déjà pré-chargé avec des vidéos et des photos passez directement à la section 3 de ce manuel, après lecture des consignes de sécurité.

Une vidéo de tutoriel est disponible sur www.phibook.com

1- DÉCOUVRIR LA BOÎTE Book

Votre boîte book comprend les éléments suivants:

- Un book
- Un câble micro USB
- Un manuel d'instruction

2- TRANSFÉREZ VOS MEDIA SUR VOTRE Book EN 3 ÉTAPES

✓ **Étape 1 :** connecter votre book à votre ordinateur (PC ou Mac)


book est compatible Windows et Mac OS. Connectez votre book à votre ordinateur grâce au câble de connexion fourni.

Le câble, partie micro USB, doit être connecté au port situé au bas de votre book et la partie USB 2.0 à votre ordinateur.


Le câble doit s'insérer facilement, **ne forcez jamais**.


• Sur PC : à la première connexion, un message apparaîtra sur votre écran « nouveau périphérique détecté ». - Windows va installer automatiquement le logiciel (driver) nécessaire.

• Sur Mac : une icône de type «disque amovible» intitulée « Phibook » apparaît sur votre Bureau.

Votre book est maintenant reconnu comme une unité de stockage externe.

✓ **Étape 2 :** transférer vos fichiers media sur votre book

book est conçu pour lire des vidéos, des photos et des fichiers musicaux.


Accédez au périphérique book à partir de votre ordinateur en cliquant sur l'icône Phibook de votre bureau (Mac OS) ou sur Windows en cliquant sur « Ce PC », Phibook. Quatre répertoires sont déjà créés pour y placer vos fichiers médias : VIDEO, PHOTO, MUSIC, NOPLAY.

 **Attention :** Ne supprimez ni ne créez aucun autre répertoire sur votre book. La lecture de vos media pourrait être compromise.

 Assurez vous que vos media ont un format compatible avec Phibook. (Il y en a de nombreux ! Voir Tableau de compatibilité P.5)

Installez vos fichiers Media dans le répertoire correspondant par simple copier/coller (fichier vidéo dans Video ...etc.).

Le dossier NOPLAY vous permet de ranger des media que vous ne souhaitez pas intégrer aux fichiers qui seront joués. (Des rushes, des photos non essentielles). Le contenu de ce dossier sera conservé mais non joué.

Votre book est conçu pour lire en priorité la vidéo. Photos et fichiers musicaux sont lus à la suite et simultanément sous forme de diaporama.

Remarque : si le dossier Vidéo est vide, book démarrera automatiquement en mode diaporama en utilisant le dossier Photo, si des fichiers musicaux ont été ajoutés au dossier Music, le diaporama jouera la musique de fond choisie.

De façon à bénéficier d'un Diaporama fluide, nous vous recommandons d'utiliser des images dont la taille est inférieure à 3Mo.

Le transfert de fichiers volumineux sur votre PhiBook (la vidéo surtout) peut prendre du temps. Ceci est lié au débit de la connexion USB 2.0.

Remarque : Dans certains cas très rares dépendant du logiciel utilisé, un fichier vidéo converti en un de ces formats peut s'avérer partiellement incompatible et provoquer un problème de lecture.

La solution à ce problème consiste à effacer le fichier corrompu du répertoire de votre **Phi**book, à procéder à une nouvelle conversion et re-transférer le fichier avec un nouveau nom dans le répertoire VIDEO du **Phi**book.

Classement des fichiers média : l'ordre de lecture des fichiers est numérique-alpha. Dans chaque répertoire, **Phi**book lira en premier les fichiers en fonction du premier caractère, puis du second, ... en commençant par les chiffres (00, 01, 02, ...) puis les lettres A, B, C, D ... Ceci permet d'ordonner selon votre préférence la lecture en renommant les fichiers media.

✓ **Étape 3 :** déconnecter votre **Phi**book de votre ordinateur

PC déconnexion: cliquez sur le raccourci «Retirer le périphérique et éjecter le media» à l'angle inférieur droit de l'écran et sélectionnez «retirer en toute sécurité le périphérique». Déconnectez votre **Phi**book de son câble USB et vous pouvez profiter de vos vidéos, photos et musiques.

Mac OS déconnexion: cliquez sur « Éjecter Phibook ». Déconnectez votre **Phi**book de son câble USB et vous pourrez alors profiter de vos vidéos, photos et musiques.

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

Video

Format Vidéo	Résolution	Codec Vidéo
AVI	1920x1080	H264/AVC, MPEG4/XVID, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, H263, MJPEG
	1280x720	MPEG4/XVID, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, H263, MJPEG
	720x480	H264/AVC
	640x480	DIVX3
MOV/MP4	1920x1080	H264/AVC, MPEG4/XVID, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, H263, MPEG2, MPEG1, MJPEG
	1280x720	MPEG4/XVID, DIVX4/DIVX5/MSMPEG4V3, MPEG2, MPEG1, H263, MJPEG
	720x480	H264/AVC
	640x480	DIVX3

Note :

Décodeur vidéo non supporté pour les formats:

WMV1, WMV2, WMV3, VC1, VP6, MS MPEG-4 1 / 2, etc.

Audio






Format Audio	Débit Maximal	Taux d'échantillonnage maximum
MP3	320kbps	48000
AAC	448kbps	48000

Photo



Format photo
JPEG

3-REVIVEZ VOS INSTANTS INOUBLIABLES


La lecture de vos vidéos ou/et photos se déclenche automatiquement lors de l'ouverture de votre book.

Vous pouvez régler le volume du haut parleur intégré grâce aux touches  et  situées sur la droite sous l'écran. Vous pouvez stopper momentanément la lecture en appuyant sur le bouton Play/Pause () et redémarrer en appuyant à nouveau sur la même touche. Les touches suivant / précédent ( / ) permettent de naviguer facilement dans vos media en avant et en arrière.


L'utilisation de la touche Pause en mode Diaporama désactive momentanément les touches suivant/précédent. Pour redémarrer votre Diaporama et réactiver ces touches appuyez à nouveau sur Play.

Mode écouteurs : le branchement d'un écouteur ou d'un casque muni d'une prise mini-jack 3,5 mm sur la prise prévue à cet effet vous permettra de couper le son du haut-parleur et d'écouter votre contenu en toute discrétion. Vous pourrez également régler le volume avec les touches  et  situées sous l'écran. (Rappel : pour éviter les pertes auditives, baissez le volume et utilisez vos écouteurs avec modération).



4- SAUVEGARDE DE VOS MEDIA (IMPORTANT)




Votre book est un lecteur mobile de media. A ce titre il est susceptible d'être endommagé lors d'une utilisation non conforme ou d'une chute accidentelle.


Nous vous recommandons de sauvegarder systématiquement et dès que possible vos photos, vidéos ou musique sur votre ordinateur ou sur tout support de données fiable et durable. C'est facile !

Lorsque vous branchez votre book sur votre PC (Windows ou Mac), celui-ci est identifié par votre ordinateur comme un support de stockage externe. Il suffit donc de copier/coller ou glisser/déposer vos précieux fichiers sur le « Bureau » de votre PC ou de votre Mac.

5- RECHARGE DE LA BATTERIE INTÉGRÉE

Votre book possède une batterie rechargeable intégrée qui lui permet de fonctionner de façon autonome. L'autonomie de la batterie interne a été étudiée pour que vous puissiez profiter pleinement de votre book. Dans la plupart des cas cette batterie autorisera une autonomie maximale de 30 minutes à 2 heures selon votre modèle (voir tableau P.2). Mais bien sûr cette autonomie est variable et liée à de nombreux paramètres.

La batterie se recharge automatiquement lorsque votre book est connecté à un port USB de votre ordinateur. Vous pouvez également recharger votre book plus rapidement à l'aide d'un adaptateur secteur USB standard (non inclus dans la boîte book).

L'état de la batterie apparaît sur l'écran de votre book lorsqu'il est mis en charge. La batterie est complètement chargée lorsque les 4 secteurs colorés (sur l'écran) sont allumés et fixes.

Un rappel de l'état de charge, symbolisé par une pile de couleur verte, apparaît brièvement en début de vidéo ou diaporama, en haut et à droite sur l'écran.

6- MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Votre Φ book ne demande qu'un minimum d'entretien. Pour le conserver dans son état d'origine, il est recommandé de suivre les instructions de base suivantes :

Afin de prolonger la vie de votre batterie intégrée, vider et surtout recharger votre Φ book complètement une fois tous les 3 mois environ.

Si nécessaire, utilisez un chiffon doux, non pelucheux pour nettoyer l'écran. Ne pas utiliser de sprays aérosols, solvants, alcool ou produits abrasifs à proximité de votre Φ book.

7- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET RANGEMENT

Votre Φ book répond à des exigences strictes de fabrication. Toutefois s'agissant d'un appareil électronique, il doit être manipulé avec les précautions d'usage pour ce type d'appareil.

Votre Φ book ne doit pas être exposé à la pluie, à l'eau ou proche d'une source d'humidité.

Si vous partagez vos souvenirs avec vos proches, n'oubliez pas que les tables ou se trouvent des verres pleins sont des « terrains à risque » pour votre Φ book.

Ranger votre Φ book dans un endroit adapté et veillez à éviter tout choc, impact, chute. Une température comprise entre 10°C et 25°C, ainsi qu'un taux d'humidité de 50 à 70% sont recommandés, pour le rangement de votre Φ book.

Par basse température, la capacité de la batterie est fortement diminuée ce qui aura une influence sur l'autonomie de votre Φ book.

Le plein soleil et les températures élevées sont des ennemis de votre Φ book. Éviter les expositions en plein soleil, même derrière la vitre d'un logement ou encore d'une voiture.

8- LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Des mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent, certaines instructions, spécifications et photos du présent document peuvent différer légèrement de votre situation spécifique. Les descriptions fournies dans cette notice d'utilisation ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent ne pas s'appliquer à certaines situations particulières.

Aucun droit légal ou autre droit ne peut découler des descriptions fournies dans cette notice d'utilisation.

9- CONFORMITÉ AUX NORMES EUROPÉENNES

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes applicables. La déclaration de conformité (DoC) est disponible sur demande en envoyant une demande à l'adresse indiquée à la fin de cette notice d'utilisation

10- MISE AU REBUT – RECYCLAGE

Nous vous encourageons à respecter les procédures de mise au rebut correcte de votre produit, des éléments d'emballage et, si applicable, des accessoires et des piles/batteries. Cela aide à préserver les ressources naturelles et à garantir que les matériaux sont recyclés d'une manière non dangereuse pour la santé et l'environnement.

Vous devez respecter les lois et réglementations concernant la mise au rebut. Les produits électriques et les piles/batteries usagées doivent être mis au rebut séparément des ordures ménagères quand ils sont en fin de vie.

Contactez le point de vente du produit et/ou votre municipalité pour obtenir des informations nécessaires concernant la mise au rebut et le recyclage.

Les piles/batteries doivent être mises au rebut dans un point de recyclage local.



CE Ce symbole signifie que l'appareil est conforme aux directives Européennes relatives à la sécurité et aux interférences électriques.

Mac and OS X are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

— — — signifie courant continu.

Φbook (Phibook) est une marque et une modèle déposé.

Phibook est une invention française protégée par le **Brevet d'invention FR 14 59513 du 3 octobre 2014**

Site Internet : www.phibook.com

Courriel : contact@phibook.com

Φbook est conçu en France, fabriqué en RPC, importé et distribué par GT Company, 5, rue de la Galmy, 77700 Chessy. Site Internet : www.gtcompany.fr

AgfaPhoto is used under licence of Agfa-Gevaert NV. For this product a sub-licence has been granted by AgfaPhoto Holding GmbH (www.agfaphoto.com.) Neither Agfa-Gevaert NV nor AgfaPhoto Holding GmbH manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer.